

# Pikaohje: Mitax-400 ja SOTE-kortit

Mittariohjelma alkaen 191120

- Matkan alussa voit varmentaa kortin lukemalla sen maksupäätteellä.
- Matkan lopussa lisää maksuun tälle asiakkaalle kohdistuvat lisät (esim. Avustuslisä, jos avustettava asiakas).
- Valitse Kassalla *Maksu* → *Jaettu Maksu*
- Syötä henkilömäärä (jos useampia asiakkaita) ja paina *OK*
- Valitse *Sotekortti* (ks. kuva).  
Huom! “Taksikortti Plus” käsitellään myös sotekorttina.

Jaettu maksu: 4.00€		jm/1
Suorakorvaus	Laskutus	
Taksikortti	Sotekort.	
Käteinen	Debit/Credit	
Peruuta		

- Jos mittari siirtyy tässä vaiheessa heti omavastuun syöttöön (ks. kuva alla), mittarin ohjelma on vanha ja tulee päivittää ensin.
- Maksupäätte kysyy korttia. Lue sote-kortti ja seuraa maksupäätteen ohjeita. Korjaa omavastuu maksupäätteellä tarvittaessa ja tulosta kuitit. Jos asiakas maksaa omavastuun maksukortilla (esim debit), älä lue tätä korttia vielä. Omavastuukuitin voi kuitenkin tulostaa.
- Kun maksupäätte on taas “Anna summa” tilassa, valitse mittarilla *Jatka*.
- Mittari kysyy omavastuuta. Syötä maksupäätteellä käsitelty omavastuusumma mittarille ja paina *OK* (ks. kuva)
- Valitse omavastuun maksutapa (esim. debit). Käsittele omavastuun maksu maksupäätteellä normaalin maksun tavoin ja tulosta kuitit.
- Kun omavastuu on käsitelty, valitse mittarilla *Jatka*.
- Siirry seuraavan asiakkaan maksun käsittelyyn samalla tavalla, tai vapauta mittari ajon loppuksi painamalla *Vapaa*.  
Paluukyydin tapauksessa voit myös siirtää mittarin odotukselle tai ajotilaan *Taksa-*valinnalla.

Jaettu: Omavastuu		jm/1 -SK		
3.30€				
1	2	3	OK	
4	5	6		
C	7	8	9	0