

Mitax-400 ohjelman päivitys internet-yhteyden kautta

1. Perusvaatimukset

Kaikki mittarit on mahdollista päivittää internet-yhteyden kautta vaikka niitä ei olisikaan liitetty Trippi oy:n palveluihin jos mittarin ohjelmaversio on tarpeeksi uusi.

Tarkistaaksesi version avaa Tietoja-sivu (aloitusvalikosta, tai avaa ylösvetovalikko (ks. käyttöohje kappale *ylösvetovalikko*) ja sieltä *fn.* Syötä koodi tähän koodi 701). Tietoja-sivulla ensimmäinen rivi on ohjelmaversio (esim ”MI400 181030” tai ”MI400 1.181221”, jossa viimeinen numerosarja on versiotieto.

Etäpäivitystä varten ohjelman on oltava 181030 tai uudempi (suurempi numero), paitsi ohjelmissa 181128-181204 jossa päivitys ei ole toiminnassa. Jos ohjelma on vanhempi tai mainitulla välillä, ohjelma on päivitettävä asentajalla.

2. WLAN

Jos mittari ei ole yhdistetty WLAN-verkkoon, yhdistä se ensin: Käynnistysvalikon Asetukset (koodi 1234 jos ei vaihdettu) → WLAN → Hae tukiasema. Myös kotiverkko käy tähän; mittari ei vaadi jatkuvaa yhteyttä. Kun mittari on kerran yhdistetty verkkoon, se yhdistää aina automaattisesti uudelleen tähän verkkoon saapuessaan sen lähettyville eikä vaadi tältä osin käyttäjän toimia.

Kun mittari on yhdistettynä verkkoon, näkyy esim. Vapaa-tilassa yläpalkissa WLAN-ikoni.

2. Päivitys

Mittari lataa päivityksen automaattisesti, muun toiminnan taustalla, mutta ei asenna sitä automaattisesti. Avaa funktiokoodilla 702 päivitysruutu; tämä sisältö riippuu ohjelmaversiosta.

181030-181126: Päivityksen lataamiseen ei voi vaikuttaa; mittari tarkistaa ja lataa päivityksen automaattisesti ollessaan yhteydessä internettiin. Mittari voi vaatia päivänkin verran aikaa tähän, joten jos heti ei tule tietoa päivityksen saatavuudesta, tarkista tilanne myöhemmin uudelleen. Kun päivitys on ladattu, paina *Päivitä*-nappia asentaaksesi päivityksen.

181214 ja uudemmat: Päivitysruudussa näkyy yhteyden tila, viimeisen päivitystarkistuksen aika, sekä taksa- että ohjelmapäivityksen tiedot. *Päivitä*-napilla voit pakottaa mittarin tarkistamaan uudet päivitykset palvelusta.

Kun ohjelma on ladattu, paina *Päivitä ohjelma* asentaaksesi päivityksen.

